ディスプレイ

画面表示関連の設定を行います。

項目	説明
コントラスト	画面の明るさ(0 ～ 10)を設定します。
画面保護	一定時間ボタン操作がない場合、画面を保護するスクリーンセーバーが表示されます。 「ON/OFF」:スクリーンセーバーを表示するか設定します。また、表示するまでの時間(10 秒 /20 秒 /40 秒)を設定します。 「タイプ」:表示されるスクリーンセーバーのタイプを設定します。 「垂直」: スクリーンセーバーが垂直に表示されます。 「水平」: スクリーンセーバーが水平に表示されます。 ~~「対角」: スクリーンセーバーが対角に表示されます。~~ * 「ON_OFF」: スクリーンセーバーが見え隠れします。 「移動」: スクリーンセーバーが画面内を移動します。 「FADE IN_OUT」: スクリーンセーバーの表示の濃さが変化します。 ***「対角」機能は、ありません。**
スクロール	ファイル名のスクロール速度(1 ～ 5)を設定します。
バックライト	有機 EL 発光時間 (5 秒 / 15 秒 /30 秒 /60 秒 / 120 秒) を設定します。
画面表示	グラフィックイコライザーの表示パターン (WAVE/STEREO IMAGE/PUMPING/WATCH/ ファイル情報) を選択します。
タイトル表示	曲名として表示する情報(ファイル名 /ID3 TAG)を設定します。